



*Nouvelle génération avec loquets de verrouillage

Tuto vidéo : www.sam-kit.fr/tutoriels/



1. Couper le clip d'amorce avec une scie à métaux.



2. Positionner le kit SAM avec gabarit de 2cm au-dessus et cale de 7mm au bout de la parclose, les tringles vers le dessus.



3. Visser avec arrêt en butée.



4. Additionner le kit suivant en clipsant les parcloses, et visser toujours à l'aide du gabarit.

→ Pour une pergola accolée à un bâtiment, se placer dos au mur pour mettre la partie gauche 'L' et droite 'R' des kits du bon côté.



5. Insérer le loquet de verrouillage à l'extérieur des tringles et le faire pivoter dans le sens horaire.



6. En bout de travée, couper le clip superflu. Placer une cale de 7 mm entre le poteau et la dernière parclose.



7. Soulever la languette du support pour introduire les lames. Les pousser dans leur logement, en tapant alternativement sur les côtés gauche et droit.



8. Pivoter les lames et le tour est joué !