



➡ Percer perpendiculairement et faire le trou pilote assez profond.



➡ Lorsque vous utilisez E-driver: ancrez le bras fermement dans le sol!



➡ Le Hapax Rock doit être fixé verticalement dans le sol.

