



## GUIDE D'ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Supradeck® conseille de nettoyer sa terrasse au moins une fois par trimestre.

### RECOMMANDATIONS

- Un nettoyeur haute pression peut-être employée. Cependant, il faut veiller à garder une distance minimale de 30cm et à modérer la puissance du jet d'eau (toujours inférieur à 1500 psi) afin d'éviter de défibrer le bois.
- Le nettoyage permet d'éliminer les mousses et les dépôts de débris qui ont tendance à s'accumuler au fond des rainures.
- Veiller à ne pas utiliser une pelle pour enlever la neige.

### TACHES

Nettoyer la terrasse en utilisant un savon, de l'eau chaude et une brosse dure.

Pour les taches de graisse utilisez un dégraissant ménager aussitôt que la tache se produit. Rincer avec l'eau chaude.

### GLACE ET NEIGE

Le chlorure de calcium ou le sel, disponibles dans beaucoup des grandes surfaces, feront fondre la glace sur la surface. Ne pas rincer à la première utilisation.

### MOISSISURES

Utiliser les nettoyants pour bois traditionnels ou des nettoyants composés de détergent ou décolorant.

### FEU

Le feu ou alors les braises peuvent abîmer la surface des lames.

### TACHES DE CIMENT, CHAUX ET AUTRES DÉCHETS

Veiller à couvrir votre terrasse lors de la réalisation de travaux autour des lames.

Le fait de frotter avec de l'eau chaude savonneuse peut éclaircir les taches et les faire disparaître.

Dans certaines conditions, il se peut qu'il y ait formation d'électricité statique, l'accumulation ou la génération d'électricité statique correspond à un phénomène naturel relatif à de nombreux produits en plastique et qui peut survenir sur des terrasses composite. Ce phénomène disparaîtra naturellement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez utiliser suprastatic en respectant strictement les précautions d'emploi du produit.