



Numéro de pièce	Désignation	Numéro de pièce	Désignation
1	Grille supérieur	30	
2	Petit grille	31	Entonnoir récupérateur de graisse
3	Grande grille	32	Rampe de gaz
4	Carcasse	33	Bouton
5	Carcasse	34	Enjoliveur bouton
6		35	Plaque plancha
7	Manivelle	36	Grille brûleur latéral
8	Poignée manivelle	37	Brûleur latéral
9		38	Tablette brûleur latéral
10	Tiroir de graisse barbecue	39	Poignée tablette latéral
11		40	Pied long arrière gauche
12	Equerre bac à charbon	41	Pied long avant gauche
13	Poignée porte bac à charbon	42	Roulette
14	Poignée grille barbecue	43	Plateau inférieur
15	Bac à charbon	44	
16	Carcasse	45	Porte bac à charbon
17	Tablette gauche	46	Pied milieu
18	Capot	47	Panneau avant
19	Poignée capot	48	Pied long arrière droit
20	Carcasse	49	Panier
21	Carcasse	50	Pied long avant droit
22	Carcasse	51	Roue
23	Carcasse	52	Enjoliveur de roue
24	Façade avant	53	Axe roue
25	Façade avant	54	Panneau latéral gauche
26	Carcasse	55	Panneau latéral droite
27	Thermomètre	56	Décapsuleur
28	Carcasse	57	Support récupérateur
29	Brûleur plancha	58	Récupérateur de sauce